

## Conergy – Voltwerk Servis

Druh zařízení	Typ	Poslední FW	Způsob instalace FW	SW pro nastavení	Typické vady a jejich řešení
<b>Střídač</b>	IPG-T	A20	CAN - SW String Inverter Setup	Conergy String Inverter Setup 2.0; www.sunreader.de	výpadek střídače - dlouhodobé odpojení AC i DC (několik hodin); přenastavení povolených hodnot napětí; upgrade FW
<b>Střídač</b>	IPG-S	A15	CAN - SW String Inverter Setup	Conergy String Inverter Setup 2.0; www.sunreader.de	nefunkční display
<b>Střídač</b>	IPG300K			Conergy Control Center 1.10.6.0	
<b>Střídač</b>	IPG280K			Conergy Control Center 1.10.6.0	
<b>Monitoring</b>	VisionBox	R 5.1	Skrze SD kartu		
<b>Monitoring</b>	CAN Converter	V 1.4.2	Skrze Conergy Control Center		
<b>Monitoring</b>	CAN Distributor	V 1.8.0	Skrze Conergy Control Center		
<b>Monitoring</b>	SmartControl	V 2.12.32			přístroj poškozuje paměťové SD karty; max velikost 1GB